

BRUGSVEJLEDNING

KARTOFFELSKRÆLLEMASKINE

SUPERFLOTT OG SUPERFLOTT-O-MAT

INSTALLATION:

Støjniveau: $L_{pAeq} = 69 \text{ db (a)}$

El tilslutning:

Tilslutning til el-nettet skal foretages af autoriseret el-installatør og i henhold til gældende bestemmelser.

Tilslutningen må kun foretages med det godkendte stik som findes på maskinen.

Det anbefales at montere et motorværn på strømtilførslen. Justeringen af motorværnet skal ske i henhold til motorens strømværdi.

Elforsyning: 400 volt 3 faser + 0 + jord, 50 Hz, max. 10 amp.

Type 16K	fyldning: 6 kg	effektvardi:	0,25 kw
Type 18K	- 10 kg	-	0,37 kw
Type 20K	- 15 kg	-	0,55 kw
Type 25K	- 30 kg	-	1,50 kw

BEGGE MASKINENS OMDREJNINGSDRETNINGER KAN ANVENDES!**Sikkerhed:**

Maskinen er forsynet med sikkerhedsanordninger, som hindrer, at man utilsigtet kan komme i berøring med de skarpe knive, når maskinen kører.

BRUGSVEJLEDNING:

Kontroller at afløbsventilen er lukket, og at der er tændt for installationsafbryderen .

Åbn for vandtilførslen og fyld den foreskrevne mængde kartofler i ifyldningsåbningen foroven.

Når maskinen er fyldt med vand, så det løber ud ved overløbet, kan maskinen startes.

Vandtilførslen skal altid være åben under skrælning.

Det bedste skrællerresultat opnås, når man gennem plexiglaslåget kan se messing-centermøtrikken i bundskiven, og vandet med kartoflerne bevæges langs med siderne.

Skrælletid:

1 - 4 minutter, alt efter sort og årstid.

Ved skift af kartoffelsort bør der tages hensyn til en evt. ændret skrælletid.

Tømning:

Maskinen standser automatisk, når den er indstillet på automatik. Når maskinen standser, lukkes for vandtilførslen, og afløbsventilen åbnes, så al vandet tømmes af. En spand eller lignende, som kan rumme den aktuelle mængde kartofler, holdes under tømmeåbningen, og lågen åbnes forsigtigt ved at løfte i håndtaget. Maskinens bundkniv vil nu starte en rotation, som kaster kartoflerne ud.

ADVARSEL!

FORSØG IKKE AT STIKKE HÅNDEN IND EFTER EVT. RESTERENDE KARTOFLER, MEDENS MASKINEN KØRER.

Udtagning af knivindsats:

Kontakten stilles på 0, og elstikket udtages, så det sikres, at al strøm er afbrudt.

Udtømningslågen åbnes.

Ved hjælp af den medleverede specialnøgle løsnes centermøtrikken på bundskiven, og den udtages.

Den cylindriske skrællekurv udtages, - herefter udtages bundkniven ved hjælp af den medleverede sikkerkedstang.

Ved montering anvendes den modsatte fremgangsmåde.

DET ANBEFALES AT ANVENDE BRYNJEHANDSKER VED ARBEJDE MED ADSKILLELSE OG SAMLING SAMT RENGØRING.

Daglig rengøring:

Lad maskinen køre med vand i ca. 2 minutter. Herefter åbnes afløbsventilen, og maskinen kører videre med åben vandventil i ca. 1/2 minut.

Luk for vandventilen og stands maskinen.

Maskinen efterlades med åben afløbsventil, indtil næste gang den skal bruges.

Automatisk skrælning:

Timeren sættes på "Automatik", og kontrollampen lyser op. Timeren drejes nu med uret til stop på den forudindstillede skala.

Herefter arbejder maskinen automatisk til udløbet af tidsperioden.

Kræves der længere skrælle tid end timeren giver mulighed for, kan man enten gentage processen eller anvende manuel indstilling. Vær dog opmærksom på, at maskinen i denne stilling vil køre kontinuerligt, indtil den igen standses manuelt.

Udnyttelse af de dobbelte knive:

Knivene slides under daglig drift, og dette betyder, at skrælletiderne forlænges.

Når skrælletiden er uacceptabel lang, kan man, ved at ændre maskinens omdrejningsretning, tage et nyt sæt skarpe knive i brug.

ÆNDRINGEN MÅ KUN FORETAGES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR.

EFTER DEN DAGLIGE SKRÆLNING SKAL EL-STIKKET TRÆKKES UD, OG MASKINEN STILLES PÅ 0.